



INFORMACIÓN SOBRE EL REEMPLAZO DEL FILTRO-CARTUCHO

El filtro-cartucho deberá reemplazarse cada 6 meses o antes, si ocurre una reducción frástica en el flujo de agua causado por exceso de sedimentos o compuestos de tipo orgánico.

INSTRUCCIONES

1. Cierre la válvula que alimenta de agua al Porta-filtro.
2. Aflojar el vaso del Porta-filtro hacia el lado izquierdo, utilizando la llave de plástico incluida en la caja.
3. Retire el Filtro-cartucho usado y realice un enjuague vigoroso al interior del vaso.
4. Antes de instalar nuevamente el vaso, asegúrese de que el empaque del Porta-filtro ("O" Ring) este bien instalado.
5. Coloque el Filtro-cartucho nuevo dentro del vaso. Una vez asegurado, utilice la llave de plástico para apretar ligeramente y lograr un cierre hermético.
6. Abra la válvula de paso de alimentación para reestablecer el servicio. En caso de alguna fuga, utilice la llave incluida en la caja y continúe apretando hasta haber eliminado la fuga.
7. Dejar correr el agua por un lapso de 2 a 3 minutos antes de usarse.